



安装声明：



1. 安装前应仔细阅读说明书，并按照说明书内容操作；
2. 由有资格的电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前确认关闭电源；
4. 适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
5. 本灯具的光源是不可替换的，一旦需要替换（如光源寿命终了时）应替换整个灯具；
6. 请勿将灯具安装在不稳的、不坚固的天花上，以免灯具坠落；
7. 妥善保存此说明书，以备需要时使用。

注意：



1. 移动灯具时，注意不要按压面板！
2. 若取出灯具后面盖有突出或翘出现象，双手向下按压后再松开，使面盖复位！

**一、装配导轨灯连接器**

1. 装配前保证“导电开关”与连接器成 90°，换向旋钮处于“OFF”状态。



2. 装配前将导轨灯连接器的凸台对准导轨的凹槽。



“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司


地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品


地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

二、灯具安装：


安装好导轨灯连接器后，将灯具上端的钢缆绳拉出，将挂钩挂在轨道或其它合适的地方，安装好后的示意图如下所示



三、换相调节及灯具拆除：



四、灯具调节：



WAC LIGHTING

“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品


地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
 2. 此灯具使用在三相轨道系统或使用在其它可兼容此灯具的轨道上，配用导轨参数为
输入电压：AC 220-240V；最大电流：16A ；
 3. 灯具具有 0-10V/DALI 调光功能，切勿将轨道调光线接入市电，以防引起轨道系统火灾；
 4. 由有资质的电工安装；
 5. 只适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
 6. 灯具需要与调光系统提前做好匹配性测试；
 7. 保留说明书，以备使用参考。
- 注意：**为防止触电以及避免损坏灯具，在安装、维护、更换附件前请关闭电源，不允许带电进行安装。


一、轨道进电示意图：

灯具具备 0-10V/DALI 调光功能，请确保轨道进电头接线与下图一致；




二、装配导轨灯连接器

1. 装配前保证“锁紧手柄”和“导电开关”与连接器成 90 度角。



3. 装配完成后将“导电开关”顺时针和“锁紧手柄”逆时针旋转 90 度进行导通及锁定，将钢缆绳挂钩挂在轨道合适位置，做好灯具安全防护。




注：取下导轨灯连接器与安装导轨灯连接器程序相反。

三、灯具调节：


1. 灯具可水平 365 度旋转，以及垂直 90 度旋转调节定位，具体说明如下图；
2. 灯具具有 0-10V/DALI 调光功能；

灯具调节




注意事项

1. 移动灯具时，禁止按压面板；
2. 若取出灯具后面盖有突出或翘出现象，双手向下按压后再松开，使面盖复位。



四、最大吊重：

1. 轨道系统能够承受最大重量参考下图所示，该重量包括整个吊挂系统的重量。
2. 单个接合器能够承受最大负重为 10kg（按灯具的正常安装位置将负重加于接合器上）。



WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）


中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

安装声明：

1. 安装前应仔细阅读说明书，并按照说明书内容操作；
2. 由有资格的电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前确认关闭电源；
4. 适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
5. 本灯具的光源是不可替换的，一旦需要替换（如光源寿命终了时）应替换整个灯具；
6. 请勿将灯具安装在不稳的、不坚固的天花上，以免灯具坠落；
7. 妥善保存此说明书，以备需要时使用。

此灯具为洗墙灯具，为了达到最好的效果，需要按照(但不限于)右图安装参数进行安装与调试：




高空洗墙灯A:



$X:Y:Z=1:1:10$

高空洗墙灯B:


$X:Y:Z=1:2:5$

**一、装配导轨灯连接器**

1. 装配前保证“导电开关”与连接器成 90°，换向旋钮处于“OFF”状态。



2. 装配前将导轨灯连接器的凸台对准导轨的凹槽。



“WAC” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司



地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品



地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

二、灯具安装：

安装好导轨灯连接器后，将灯具上端的钢缆绳拉出，将挂钩挂在轨道或其它合适的地方，安装好后的示意图如下所示





三、换相调节及灯具拆除：



“OFF”表示导轨连接器不接入电源
1 表示导轨连接器接到导轨 1 相位置上
2 表示导轨连接器接到导轨 2 相位置上
3 表示导轨连接器接到导轨 3 相位置上

四、灯具调节：



“WAC” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品



地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
 2. 此灯具使用在三相轨道系统或使用在其它可兼容此灯具的轨道上，配用导轨参数为
输入电压：AC 220-240V；最大电流：16A ；
 3. 灯具具有 0-10V/DALI 调光功能，切勿将轨道调光线接入市电，以防引起轨道系统火灾；
 4. 由有资质的电工安装；
 5. 只适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
 6. 灯具需要与调光系统提前做好匹配性测试；
 7. 保留说明书，以备使用参考。
- 注意：**为防止触电以及避免损坏灯具，在安装、维护、更换附件前请关闭电源，不允许带电进行安装。

一、轨道进电示意图：

灯具具备 0-10V/DALI 调光功能，请确保轨道进电头接线与下图一致；

**二、此灯具为洗墙灯具，为了达到最好的效果,需要按照(但不限于)下图安装参数进行安装与调试：**

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司



地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品



地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

三、装配导轨灯连接器

1. 装配前保证“锁紧手柄”和“导电开关”与连接器成 90 度角。
2. 装配前将导轨灯连接器的凸台对准导轨的凹槽。





3. 装配完成后将“导电开关”顺时针和“锁紧手柄”逆时针旋转 90 度进行导通及锁定，将钢缆绳挂钩挂在轨道合适位置，做好灯具安全防护。



注：取下导轨灯连接器与安装导轨灯连接器程序相反。




四、灯具调节：

1. 灯具可水平 365 度旋转，以及垂直 90 度旋转调节定位，具体说明如下图；
2. 灯具具有 0-10V/DALI 调光功能；



五、最大吊重：

1. 轨道系统能够承受最大重量参考下图所示，该重量包括整个吊挂系统的重量。
2. 单个接合器能够承受最大负重为 10kg（按灯具的正常安装位置将负重加于接合器上）。



由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）