


**安装声明：**


1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 此灯具只适用于 WAC 的 J 系列轨道，如需和其他厂商的轨道配用，请事先咨询工厂技术部门；
3. 由有资质的电工安装；
4. 为避免触电危险，在安装、维护、灯具前请确认关闭电源；
5. 只适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
6. 本灯具的光源是不可替换的，一旦需要替换（如光源寿命终了时）应替换整个灯具；
7. 保留说明书，以备使用参考。

**一、灯具安装**

1. 注意沿着轨道的一边有一条用来指示极性的小凹槽；
2. 在灯具接电头的卡榫上有一个指示箭头，把箭头置于轨道小凹槽的同侧并与之平行，再将灯具的接电头插入轨道里并顺时针旋转90°即可。（确保灯具接电头的卡榫已卡入在轨道内并已将灯具固定在轨道上）；
3. 如需将灯具从轨道上取下来，按相反的操作即可；
4. 轨道灯沿轨道可以安装在轨道任意位置内，但需确保轨道能够承受新增加灯具的重量。

**二、灯具调节：**

1. 灯具可水平 355 度旋转，以及垂直 90 度旋转调节定位，具体说明如下图；
2. 具有旋钮调光功能灯具：旋转后盖调光旋钮，可调节灯具的亮度，调光范围为：10%-100%；
3. 旋转调焦前盖，可调节出光角度大小。

**WAC LIGHTING**

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司


地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）


### 三、附件的安装（附件单独购买）：

1. 将前盖顺时针旋转，听到“咔嚓”一声提示后，停止转动，将前盖从灯上取出（如下图所示）。




2. 将玻璃或其它配件换入后，将调焦前盖两处的耳朵对准灯体内调焦组件的缺口装入（注：灯体上的3处凸点需跟调焦前盖上的3处缺口配合装入），逆时针旋转到需求的光斑大小，即可完成配件安装。

**注：**调节前盖装入后，逆时针转动听到“咔嚓”一声提示后，说明前盖安装到位，不能简单的只是将调节前盖塞上，会有掉落风险。



3. 如下图片示意，先将卡簧取出，将其它同尺寸的玻璃或配件放入调节前框组件内，将卡簧的三处折弯凸处卡入调节前盖侧边的三处缺口处，即可完成拆换玻璃步骤。

4. 安装聚光筒：先取出卡簧，将玻璃等配件取出，装入聚光筒，再放好玻璃，安装好卡簧，即可完成聚光筒的安装。



WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路299弄14号102室（邮编201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路390号（邮编523653）